



KONFIGURACJA DEKODERA

MODEL TVIP 605

PODŁĄCZENIE DEKODERA

- port IR - do podłączenia zewnętrznego odbiornika podczerwieni (brak w zestawie)
- port HDMI - do podłączenia telewizora
- port LAN - do podłączenia sygnału Internetowego z routera (port LAN 2 w routerze 2 portowym lub port LAN 4 i 3 przy multiroom w routerze 4 portowym)
- port ZASILANIE - do podłączenia zasilacza 12 V (dostępny w zestawie)
- port Micro SD - do podłączenia karty pamięci
- porty USB - do podłączenia pamięci pendrive lub dysku twardego



IR HDMI LAN Zasilanie



Micro SD USB USB

PILOT



PROGRAMOWANIE FUNKCJI PILOTA UNIWERSALNEGO

-Pilot dekodera może sterować podstawowymi funkcjami posiadanego telewizora. Aby używać takich funkcji jak włączanie bądź wyłączanie, regulacja głośności, oraz sterowanie wejściem sygnału, należy uprzednio zaprogramować pilot od dekodera. 1.



Odległość pomiędzy pilotami
powinna być około 5cm

1. Naciśnij przycisk (SET) na pilocie dekodera i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Czerwona dioda LED zapali się a pilot będzie gotowy do programowania.
2. Naciśnij jeden z przycisków oznaczonych ramką (TV CONTROL) który chcesz zaprogramować. Dioda LED powinna zacząć migać.
3. Ułóż pilot od dekodera oraz drugi pilot naprzeciwko siebie tak by ich diody były skierowane ku sobie w odległości około 1 cm. Na drugim pilocie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk, który chcesz zaprogramować na pilocie od dekodera.
4. Po trzech szybkich mignięciach diody pilota od dekodera można programować kolejny przycisk zaczynając od punktu drugiego.
5. Powtórz akcje dla wszystkich przycisków z sekcji (TV CONTROL)
6. Aby zakończyć programowanie i zapisać ustawienia pilota od dekodera naciśnij przycisk (SET). Czerwona dioda zgaśnie. Pilot jest gotowy do użytku.



RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

- aby zresetować dekodery do ustawień fabrycznych należy wcisnąć kolejno następujące klawisze



Przywrócenie ustawień fabrycznych

Czy chcesz przywrócić ustawienia fabryczne? Usunie to WSZYSTKIE ustawienia. 7

OK

Anuluj

- kiedy wyświetli się taki komunikat należy wybrać OK i wcisnąć klawisz OK

S.INFO

wciśnij klawisz s.info

4

wciśnij klawisz 4

9

wciśnij klawisz 9

S.INFO

wciśnij ponownie klawisz
s.info



KONFIGURACJA

Wybór języka




- Wybieramy Użyj języka polskiego i wciskamy klawisz OK

Ustawienie sieci

- Wybieramy połączenie Ethernet. Dekoder musi być podpięty do portu LAN2 - przy routerze 2 portowym lub do LAN4 przy routerze 4 portowym oraz LAN3 przy usłudze Multiroom, zatwierdzamy klawiszem OK


Aktualizacja oprogramowania

- Jeśli pokaże się taki komunikat to wciskamy klawisz OK




Pilot zdalnego sterowania

- aby sparować pilota przez Bluetooth należy przytrzymać przez 5 sekund klawisze INFO i EPG jak przedstawiono na ekranie a następnie wybieramy Dalej i wciskamy OK




Strefa czasowa

- wybieramy Europa i wciskamy OK



- wybieramy Warszawa i wciskamy OK




Obraz

- wybieramy Dalej i wciskamy OK




Autoryzacja

- w tym miejscu musimy wpisać swoje dane do logowania. **Login** - czterocyfrowy numer ID z umowy
- Hasło** - hasło 8 znaków. Po wpisaniu danych należy kliknąć przycisk "enter" na klawiaturze ekranowej.
- Następnie wybieramy "Zarejestruj" i wciskamy OK




- wybieramy "Zaczniij korzystać z TVIP" i wciskamy OK



MENU GŁÓWNE

Telewizja


- Wybieramy Telewizja i wciskamy OK




- W każdym momencie po wciśnięciu na klawiaturze pilota przycisku  dekoderek wyświetli menu, z którego możliwy jest dostęp do wszystkich funkcji i opcji dekodera. Powrót do oglądania telewizji następuje poprzez wciśnięcie przycisku BACK lub poprzez wybór opcji „Telewizja” z menu głównego.

OGŁĄDANIE

- Podczas oglądania po naciśnięciu przycisku OK wyświetli się spis wszystkich dostępnych kanałów. Listę kanałów przewijamy przyciskami strzałkami do góry i do dołu lub klawiszami CH + i CH -



oby wybrać kanał
wciskamy OK



- Wciskając klawisz w lewo wyświetli nam się lista kategorii. Po najechnaniu na wybraną kategorię mamy widoczne kanały tylko z danej kategorii.
- Wciskając klawisz w prawo mamy dostęp do wszystkich pozycji danego kanału oraz do szczegółowego opisu wszystkich pozycji.

Wszystkie kanały

21 marca, Poniedziałek 07:29

5		Polsat HD Nowy dzień.	⌕
6		TV Puls HD Nash Bridges. Strefa zagrożenia	⌕12+
7		TVN 7 HD Brzydula 2.	⌕
8		TVN Turbo HD Ciężarówką przez Stany 2.	⌕
9		TV4 HD Strażnik Teksasu.	⌕
10		TVP Kobieta Rytmy zdrowia. Migdałki.	⌕
11		TVN Style HD Wiem, co jem, i wiem, co kupuję.	⌕

07:15 - 08:00
Ciężarówką przez Stany 2.
08:00 - 08:35
Nauka jazdy 4.
08:35 - 09:10
Nauka jazdy.
09:10 - 09:40
Usterka 8.

Kategorie

21 marca, Poniedziałek 07:31

Wszystkie kanały	2		TVP 2 HD Pytanie na śniadanie - pobudka.	⌕
Ogólnotematyczne	3		TVN HD Kuchenne rewolucje. Łeba, Karczma Łeb...	⌕
Rozrywkowe	4		TVN 24 HD Rozmowa Piaseckiego.	⌕
Informacyjne	5		Polsat HD Nowy dzień.	⌕
Filmowe	6		TV Puls HD Nash Bridges. Strefa zagrożenia	⌕12+
Naukowe	7		TVN 7 HD Brzydula 2.	⌕
Dziecięce	8		TVN Turbo HD Ciężarówką przez Stany 2.	⌕
Sportowe				
Muzyczne				
Lokalne				
Dla dorosłych				